

# HU Teledy+

Cikksz. S10212

## Műszaki adatok

Rádiófrekvencia	868,8 MHz (SOMLoq); 868,95 MHz (SOMLoq2)
Hőmérséklet-tartomány	-20 °C ... +55 °C
Rádióparancsok	12 (10 hozzáférési kódval, 2 átvilágít.)
Hatótávolság	50 m
Védettség	IP 64
Méretek (ház)	147 x 44 x 30 mm
Tömeg	180 g elemekkel
Elem	CR123A (3V) típus

## Fogalmak

Rádióparancs	Ezt a Teledy+ készülék úgy értesíti, hogy érvényes hozzáférési kód bevitelre után.
Hozzáférési kód	Egy számjegy vagy számjegy sorozat (0 - 9) bevitelre a billentyűzeten.

## Aktív idő

Az az idő, ami alatt egy lezárt és teljes szerinti százmög megmunkával az előre kiadott rádióparancs ismét küldésre kerül.

## Alkalmazási terület / alkalmazási cél

Számoló Rollokódok és SOMLoq2 rádiórendszerekhez alkalmas.

## Reszt-kód címke

A részt-kód tartalmazza címkeket biztonságos helyen őrizze. A reset-kód az összes programozott hozzáférési kód töröléshez szükséges, pl.: ha a hozzáférési kódok elfelejttek.

## Működésleírás

A Teledy+ a megfelelő hozzáférési kód bevitelre után rádióparancsot küld egy rádióvibráló.

Ha SOMLoq2 rádióvibráló van, a rádióparancs fogadásra nyugtáztatás kerül, és a Teledy+ LED 1 villog.

## Biztonsági tudnivalók

A rádióvezérlés szférájának üzemeltetése vagy karbantartása csak ennek az útmutatónak az elolvasása és megértése után, valamint figyelembevételével végezhető.

A meghibásodott készüléket kizárólag a gyártó által megadott szakemberrel javíttassa meg.

Azon berendezéseket, amelyeknél balesetvesztély áll fenn, csak közvetlen rállátás esetén szabad távirányítót használni.

A biztonsági működtetéshez az adott helyen a berendezéses érvényes biztonsági előírásokot be kell tartani.

A biztonsági üzemeltetésre vonatkozó információival pl. a VDE és a szakmai szövetségek, vagy más országokban a hasonló szervezetek szolgálnak.

Soha ne tisztítsa a rádió távirányítót víztömítől vagy nagy nyomású vízzel. A víz behatolhat, és a rádió távirányító sérülést vagy karosodást okozhatja.

## Rendeltésszerű használat

Fokozott balesetvesztélyl járó eszközök és berendezések (pl. darterenőzéken) távirányítás tilos!

Csak olyan eszközöket és berendezéseket szabad távirányítani, amelyeknél a rádióvá vagy rádióvibráló üzemzavara esetén emberek, állatok vagy tárgyak nem kerülnek veszélybe, vagy a rádióvezérlés károsodhat egyéb biztonsági berendezések kizárójak.

Az üzemeltető semmilyen védelmet nem élvez az olyan üzemzavarokkal szemben, melyeket más távirányítók berendezések vagy készülékek okoznak (pl. rádiókézűszerek, melyeket ugyanabban a frekvenciatarományban használnak).

## Magyarozat a kijelzőhöz és a gombokhoz

### Optikai kijelző

LED 1 (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>A rádióparancs küldése közben rövid ideig narancssárgán villog</li> <li>1 másodpercig zölden villog, ha a SOMLoq2 rádióvibrálót visszajelzést kapott</li> <li>Kis eltéréssel esetén a küldés közben pirosan villog</li> </ul>
LED 2 (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>A gombokon keresztül bevitel esetén röviden, narancssárgán villog</li> <li>Az alábbiak esetén villog: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reszt - üzemet</li> <li>Aktiv idő befejezése</li> <li>Küldés késletlése</li> </ul> </li> <li>A billentyűzetet keresztül bevitel esetén rövid ideig, miközben a Teledy+ retetsezik van</li> </ul>

LED 1 (1) + (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az alábbiak esetén 2 másodpercig villognak: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hozzáférési kód programozása</li> <li>Az összes hozzáférési kód törölése</li> <li>Aktiv idő be-ki kapcsolása</li> </ul> </li> </ul>
-----------------	---

### Gombok

0 - 9 számok	Hozzáférési kód bevitelre
ESC	Röszsz bevitel korrigálása
	Aktiv idő befejezése
	Bevitel megszakítása
	Billentyűzet villogás kikapcsolása

### M

Memória gomb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktiv idő be- vagy kikapcsolása</li> <li>Visszaállítás a gyári beállításokra (a P-gombbal kombinálva)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paronfélek gomb</li> <li>Nem kódolt rádióparancs küldése</li> <li>Billentyűzet villogás bekapcsolása</li> </ul>
Órjelző gomb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nem kódolt rádióparancs küldése</li> <li>Billentyűzet villogás bekapcsolása</li> </ul>

## Rádióparancsok

A Teledy+ 12 rádióparancsot tud közvetlenül küldeni egy gomb megnyomásával. Ebből 10 (0 - 9 számjegyek) lehet kódolt.

Parancs	Gomb	Parancs	Gomb
1	1	7	7
2	2	8	8
3	3	9	9
4	4	10	0
5	5	11	•
6	6	12	◻

## Bekapcsolás

Kiszállításkor a Teledy+ kikapcsolt állapotban van. Az első üzembe helyezés előtt be kell kapcsolni.

1. Nyomja meg és tartva nyomva az M gombot.
  - A LED 2 3-szor villog.
  - Azután a LED 1 + 2 két másodpercig hosszán villog.
  - A háttérvilágítás bekapcsol.

## Beállítás a rádióvibráló

A rádióvibráló beállítás módja helyezésének eljárás módja és a rádióvibráló LED-nél a beállítási folyamat különböző fázisában való realizáció a rádióvibráló 1. meghajtás útmutatójában található.

1. Helyezze a rádióvibráló beállítás módja.
2. Vigye be a kívánt rádióparancsot / hozzáférési kódját.
  - A 0 - 9 valamelyik a 0 - 9 gombok használatátok.

## MEGJEGYZÉS 1

A 0 - 9 gombok hozzáférési kód nélkül rádióparancsok küldésére szolgálnak. Ezeket nem lehet hozzáférési kódokkal ellátni!

## Hozzáférési kód programozása

A hozzáférési kód 2 részből áll, max. 6 számjeggyel.

1. rész (1 - 9jegy)	kiadott rádióparancs a hozzáférési kód minden bevitelre csak azgyal együtt kell megadni
---------------------	---

2. rész (2 - 8jegy)	kiadott hozzáférési kód (szabadon választható)
---------------------	--

## Hozzáférési kód példa az 1. rádióparancshoz

1 8 3 5

1. Nyomja meg a P nyomógombot.
2. Nyomja meg az 1 nyomógombot.
3. Nyomja meg ismét a P nyomógombot.
  - Az 1. rádióparancs kiválasztása megtörtént.
4. A hozzáférési kód 1. részének bevitelre:
  - Nyomja meg az 1 nyomógombot.
  - Az 1. rész bevitelre befejeződt.
5. A hozzáférési kód 2. részének bevitelre:
  - Nyomja meg a 8 nyomógombot.
  - Nyomja meg a 3 nyomógombot.
  - Nyomja meg az 5 nyomógombot.
  - Nyomja meg a 5 nyomógombot.
  - A 2. rész bevitelre befejeződt.
  - A LED 1 + 2 2 másodpercig villog.
  - Az 1. rádióparancs hozzáférési kódja most: 1835
6. Ellenőrzéshez vigye be az 1835 hozzáférési kódját.
  - A LED 2 rövid ideig villog.
  - A 2. rész bevitelre befejeződt.
  - A LED 1 + 2 2 másodpercig villog, hogy a rádióvibráló parancsot fogadta (SOMLoq2 esetén).
  - A hozzáférési kód sikeresen programozva.

## A hozzáférési kód módosítása

Példa: A fent használt 1835 hozzáférési kódját 194866 számjeggyel módosítja

1. Nyomja meg a P nyomógombot.
2. Vigye be a régi hozzáférési kódját: 1835
3. Nyomja meg ismét a P nyomógombot.
4. A hozzáférési kód 1. részének bevitelre:
  - Nyomja meg az 1 nyomógombot.
  - Az 1. rész bevitelre befejeződt.
5. A hozzáférési kód 2. részének bevitelre:
  - Nyomja meg a 9 nyomógombot
  - Nyomja meg a 8 nyomógombot
  - Nyomja meg a 6 nyomógombot
  - Nyomja meg a P nyomógombot.
  - A 2. rész bevitelre befejeződt.
  - A LED 1 + 2 2 másodpercig villog.
  - Az 1. rádióparancs hozzáférési kódja most: 194866.
6. Ellenőrzéshez vigye be az 194866 hozzáférési kódját.
  - A LED 2 rövid ideig villog.
  - A LED 1 visszajelzést küld, hogy a rádióvibráló parancsot fogadta (SOMLoq2 esetén).
  - A hozzáférési kód sikeresen programozva.

## A rádióparancsok hozzáférési kódjának eltávolítása

Ha pl. az 1. rádióparancs hozzáférési kódját eltávolítja, és a jövőben kód nélkül kellene működnie.

1. Nyomja meg a P nyomógombot.
2. Vigye be a régi hozzáférési kódját.
3. Nyomja meg ismét a P nyomógombot.
4. A hozzáférési kód 1. részének bevitelre:
  - Nyomja meg a 3 nyomógombot.
5. Nyomja meg a P nyomógombot.
  - A LED 1 + 2 2 másodpercig villog.
  - A rádióparancs a jövőben a 3-as gomb megnyomásával küldhető anélkül, hogy szükséges lenne egy hozzáférési kód bevitelre.

## Visszaállítás a gyári beállításokra

### MEGJEGYZÉS 1

Ekkor az összes programozott hozzáférési kód törölődik. A Teledy+ bekapcsolva marad.

1. Nyomja meg az M nyomógombot.
2. Nyomja meg a P nyomógombot.
3. Vigye be a 9 - jegyű reset-kódot (lásd címke).
4. Nyomja meg ismét az M gombot.
5. Nyomja meg ismét a P nyomógombot.
  - A LED 1 + 2 2 másodpercig narancssárgán villog.

## Üztem

### Élemtelések

- Teledy+ bekapcsolva.
- Teledy+ a kívánt rádióvibráló betávirála
- A hozzáférési kód / kódok programozva.
- A Teledy+ elem nem merült le.

Egy érvényes hozzáférési kód bevitelével vagy a + vagy - gomb megnyomásával a betávirált rádióvibráló rádióparancsot küld, ami álltal pl. a garakapuzó nyit vagy zár.

- A rádióparancs küldése közben a LED 1 2 másodpercig villog
- A LED 1 visszajelzést küld, hogy a rádióvibráló parancsot fogadta (SOMLoq2 esetén).

## Aktiv idő

Leszállítási állapot: kikapcsolva.

### Leírás

1. Az aktiv idő alatt (20 másodperc időtartam) nyomjon meg egy legtsedszerint gombot a P, M, ESC gombon kívül.
  - Az idő megadott hozzáférési kód küldésére kerül
  - Ismét kezdődik az aktiv idő 10 másodperc időtartamra.

### Be-ki kapcsolás

1. Nyomja meg az M nyomógombot.
2. Nyomja meg a nyomógombot.
3. Nyomja meg az M nyomógombot.
  - Az aktiv idő be- ki van kapcsolva

### Állapot lekérdezés

Állapot lekérdezhető, hogy az aktiv idő be van-e kapcsolva:

1. Vigye be az érvényes hozzáférési kódját.
  - A rádióparancs küldésére kerül
  - A LED 1 villog.
  - A LED 2 20 másodpercig villog.

## Küldés késletlése

Leszállítási állapot: kikapcsolva

A rádióparancs 1 - 9 másodpercig késletléssel kerül küldésre. Beállítás tartomány 0 - 9 (0 = nincs késletlése). A küldés késletlése az összes rádióparancsra vonatkozik.

### Be-ki kapcsolás

1. Nyomja meg az M nyomógombot.
2. Nyomja meg a - gombot.
3. Vigye be a kívánt késletlése időtartamot a számbillentyűzeten keresztül (1 - 9 mp).
4. Nyomja meg az M nyomógombot.
  - A LED 1 2 másodpercig narancssárgán villog.

## Az elemek cseréje

Ha az elem töltése alacsony szintű, a LED 1 a parancs küldésekor pirosan villog.

### Figyelmeztetés

Elemeket soha ne adják gyermekek kezébe. Lenyelés esetén azonnal keresse fel az orvost!

Az elemet ne nyissa ki, ne lőtsse után, és kerülje annak vízrel, tűzzel vagy magas hőmérséklettel való érintkezéséssel!

Csak CR 123A (3V) típusú elemet használjon!

Az elemet az országban érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa!

1. Húzza le a csavarbortól (3).
2. Csavarozza ki a csavart (4).
3. Fordítsa meg a Teledy+ készüléket és az also csavarbort (5) is csavarozza ki.
4. Vegye le a ház alsó részét.
5. Cserélje ki az elemet (6).

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

## Megfelelő nyelvi kiadatok

www.sommer.eu/en/it

## Ártalmatlanítás

Tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.