



Resetleltéseszerű használhat

- ▶ Jelen szerelési- és üzemeltelési útmutatót, valamint a hajlítás szerelési- és kábelcsatlakoztatási útmutatókat be kell olvasni és meg kell érteni az üzemeltetés és a használat szempontjaitól kezdve.
- ▶ Az akkumulágot energia tárolóként annak érdekében, hogy áramkimaradás esetén a hálózati árammal foglalt hajlítást tovább lehessen használni. Az energia kb. tíz kapumegoldáshoz elegendő.
- ▶ Az akkumulágot kizárólag a műszaki adatoknál megfelelően szabaddá használható.
- ▶ Az akkumulágot csak olyan hajlításközvetítő hármas, amelyeket a Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH arra engedélyezett. Az engedélyezett hajlítók általában Battery-Backup foglával vannak ellátva.

Resetleltésellenes használhat

- ▶ Minden használattal, ami nincs ebben a fejezetben megnevezve, nem engedélyezett. Ilyen például:
 - Más gyártók hajlításközvetítői használata, vagy a Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH olyan hajlítóművel való használata, amelyeket a Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH arra nem engedélyezett. Az engedélyezett hajlítók általában Battery-Backup foglával vannak ellátva.

- Képlés terheléket vagy nedves környezetben való védelem nélküli használata (a hajlításba való becsúszás nélkül).
- Meghívások vagy sérült részegységek használata, nem eredeti alkatrészek használata, sav- és sóztartalmú vagy robbanásveszélyes környezetben történő használata.
- A fentiekből származó károkat a Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH nem vállal felelősséget. Ugyanez vonatkozik az akkumulágot nem szabványos változatokra is.

Biztonsági tudnivalók

- ▶ Az akkumulágot beszerelési és vizsgálatok csak képzett elektromos szakemberek szabad végzése.
- ▶ Az akkumulágot beszerelésre vonatkozó törvényes előírásokat, szabványokat és rendelkezéseket be kell tartani.
- ▶ A hálózattól független az akkumulággal történő mozgásokkal a normálisan lassabb lehetnek.
- ▶ A hajlítást végző munkák esetén az akkumulágot összekötőkábel nélkül válassza le a hálózatról.
- ▶ Ne nyissa ki az akkumulágot és kerülje annak vízfel, fűzsel vagy magas hőmérsékletű levegő érintkezését. Az akkumulágot felbontás, kilyűvelés és sérüléseket okozhat.
- ▶ Ha folyadék hatol az akkumulágot belejébe, az akkumulágot azonnal le kell választani a hálózatról, és fel kell venni a kapcsolót a Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH vendégkönyvéből.
- ▶ Amennyiben az akkumulágot előrelátóhosszabb ideig nem használja, válassza ki le a hajlítást és tárolja száraz helyre, hogy a tárolás anyagok kilyűvelés ellenében, be a mielőtt tárolva vagy áramtalanítással. Az akkumulágot nem kerülhet érintkezésre más fémfelülettel, az ugyanis kilyűvel, lángra lobbantás vagy megromlását okozhatja az elemet.
- ▶ A csatlakoztatást és az akkumulágot az országban érvényes előírásoknál megfelelően áramtalanítsa.

Műszaki adatok

MEGJEJÖZÉS	
Minden műszaki adat 20°C hőmérsékletre vonatkozik. Az akkumulágot teljesítményét az alkalmazási feltételek befolyásolják. A hőmérséklet, áramfolyás, töltésszállítás és az akkumulágot életoara a megadott adatokat lényegesen módosíthatja.	
Akkumulágot	Integrált töltőelektronikával rendelkező 24V akkumulátor automatizált kapuk áramkimaradás esetén történő áramtalanító szakszükségletéhez.
Szerelés és csatlakozások	Beszerelés a hajlítóművek arra szorgalmazott csatlakozás. Az akkumulágot csatlakoztatás a hajlítómű kizárólag a SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH jóváhagyott összekötőkábelrel keresztül. Az összekötő kábel a meghajtástípus függvényében a SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH oldalán található meg.
Biztosíték	Üvegcsövös biztosíték (5 x 20 mm), 5 amper, tomha
Méret és súly	150mm x 105mm x 54 mm / kb. 1,2 kg

EU megfelelőségi nyilatkozat

A SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH ezennel kijelenti, hogy a SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH akkumulátor az 1995/SEK irányelvvel alapvető követelményeivel és a többi vonatkozó rendelkezéssel összhangban van.
A teljesítés nyilatkozat az alábbi címen található:
www.sommer.eu/

Beépítés

- FIGYELMEZTÉS**
- ▶ Az akkumulágot kezeléskor alaposan be kell vizsgálni. Fel kell ismerni az áramvezető elemeket vagy közvetlen megérintésekor veszélyes testáramlásnak a ki. Ez elektromos sokkhoz, égési sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.
 - ▶ Az akkumulágot beszerelés előtt válassza le a hajlítást az áramhálózatról. A hajlítást csak az akkumulágot beszerelés után csatlakoztathatja vissza az áramhálózatra.
 - ▶ Az akkumulágot beszerelésekor óvatosan járjon el.

- ▶ A SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH jóváhagyott összekötőkábelrel csatlakoztassa az akkumulágot TO CONTROL UNIT kimerleire és a hajlításra. Az összekötő kábel a meghajtástípus függvényében a SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH oldalán található meg.
- ▶ Az akkumulágot ákeres és veszélytelen beszerelés és üzemeltetés érdekében a hajlítás szerelési- és üzemeltelési útmutatóját vegye figyelembe.

Ellenőrzés

- 1. A beépítés után ellenőrizze, hogy az ÁLLAPOT LED világít-e
 - ⇒ Az ÁLLAPOT LED világít: az akkumulágot energiát szorgalmazt a hajlítás számára. A hajlítást ellenőrizze, hogy a kapumegoldást az akkumulágot segítségével végrehajthatja-e.
 - ⇒ Az ÁLLAPOT LED nem világít: az akkumulágot kiült a hajlítást csatlakoztatás nem az áramhálózatra, és töltés az akkumulágot legalább 16 órára keresztül.
 - ⇒ Az akkumulágot töltésekor az ÁLLAPOT LED világít.

2. Az áramhálózatra csatlakoztatott hajlítást legalább egyszer nyissa és zárja a kaput annak ellenőrzésére, hogy a hajlítás normál üzemiállapotban szabványos működik-e.
3. Áramhálózatra nem csatlakoztatott hajlítást legalább egyszer nyissa és zárja a kaput annak ellenőrzésére, hogy a hajlítás akkumulággal történő üzemiállapotban szabványos működik-e.

Időlejárta lezárta helyezés hálózati csatlakozás nélkül (RESET-funkció)

MEGJEJÖZÉS	
Funkciózavar gyenge akkumulágot miatt!	
▶ Több teljes ciklus (pl. a vevőhelyezés és izemi erők betartásához) és a túrlételemzéshez izem csak megfelelően feltöltött akkumulágot esetén garantált.	

Normál üzemben (hálózati csatlakozással) a hajlítás felismer az akkumulágot, és áramkimaradás esetén önműködően az akkumulággal történő üzemiállapotba kapcsol.
Előzetes hálózati csatlakozás nélkül (pl. áram nélküli építkezési hely) az utólagosan felszerelt akkumulágot a hajlítás vezérlése csak a RESET gomb megnyomásával tud ismerni fel.
▶ Nyomja meg az akkumulágot lévő RESET gombot.
⇒ A hajlítás átkapcsol az akkumulággal való üzemiállapotba.

Karbantartás, akkumulátor csere, ártalmatlanítás

MEGJEJÖZÉS	
Funkciózavar gyenge vagy meghibásodott akkumulágot miatt!	
▶ Képzett elektromos szakemberrel végeztesse el az akkumulágot szerelési- és üzemeltelési útmutatójának és a tárolókapacitásának vizsgálatát a kapubeszerelésre előírt karbantartási intervallumok keretében, legkésőbb egy évet a beszerelés után, és szükség esetén cseréltesse le.	

VIGYÁZAT

- ▶ Kérje meg a hibás ártalmatlanítás esetén!
- ▶ Az akkumulátor ólmot és egyéb káros anyagokat tartalmaznak. Ezek veszélyes anyagok minőségűnek és csak jóváhagyott szakképzettől által ártalmatlaníthatók.

Garancia és visszavétel

A garancia megilleti a törvényes rendelkezéseket. Esetleges garanciális igények kapcsolatban forduljon a szakszerekezőkhöz. A garanciális igény csak abban az országban érvényes, ahol a terméket beszerelték. A háziorvosok felvételisa esetén a garancia érvényes!
Ha ügyfélszolgálati szolgálatlra, pótlásértékelés vagy latorokokra van szüksége, kérjük forduljon a szakszerekezőkhöz.