



HU Slider Vibe távirányító

Cikksz. S10202 - 00001

Műszaki adatok

Rádiófrekvencia	868,8 MHz (Somloq); 868,95 MHz (SOMloq2)
Hőmérséklet-tartomány	-25 °C ...+65 °C
Rádióparancsok	4
Hatótávolság	60- 150 m (környezetfüggő)
Méret	55 x 30 x 14 mm
Tömeg	kb. 30 g elemekkel együtt
Elem	CR 2032

Biztonsági tudnivalók

- A rádióvezérlés üzemeltetése vagy karbantartása csak ennek az útmutatónak az elolvasása és megértése után, valamint figyelembevételével végezhető.
- A távirányítót gyermekek vagy állatok által hozzá nem férhető helyen tárolja.
- A távirányítót ne tárolja vagy üzemeltesse olyan helyeken, ahol nedvesség, gőz, magas páratartalom, por, közvetlen napugárzás vagy hasonló feltételek fordulnak elő.
- A távirányítót biztonságos helyen kell tárolni; ha a készülék leesik, ez kárt vagy a hatótávolság csökkenését okozhatja.
- A meghibásodott készüléket kizárólag a gyártó által megbízott szakemberrel javíttassa meg.
- Azon berendezéseket, amelyeknél balesetveszély áll fenn, csak közvetlen rálátás esetén szabad távirányítani!
- A biztonságos működtetéshez az adott helyen a berendezésre érvényes biztonsági előírásokat be kell tartani! (A biztonságos üzemeltetése vonatkozó információival pl. a VDE és a szakmai szövetségek, vagy más országokban a hasonló szervezetek foglalkoznak.)
- Az üzemeltető semmilyen védelmet nem élvez az olyan üzemmavarkokkal szemben, melyeket más távközlési berendezések vagy készülékek okoznak (pl. rádiókészülékek, melyeket ugyanabban a frekvenciatarományban használnak).

Rendeltetészerű használata

- A távirányítót kizárólag a SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH cég rádióvevőivel együtt üzemeltesse.
- A távirányító Somloq ugrókódos és SOMloq2 rádiórendszerekhez használható.
- A távirányítót csak olyan eszközökhez és berendezésekhez szabad használni, amelyeknél a rádióadó vagy rádióvevő üzemmavara esetén emberek, állatok vagy tárgyak nem kerülnek veszélybe, vagy ezen veszélyek kockázatát egyéb biztonsági berendezések kizárják.
- Fokozott balesetveszéllyel járó eszközök és berendezések (pl. daruzendzerek) távirányítása tilos!

Távirányító betanítása a rádióvevőn

- A távirányítót mind a Somloq ugrókódos vevőn, mind pedig a SOMloq2 vevőn betanítható.
 - A Somloq és SOMloq2 rádiórendszerek vegyes üzeme egy gombon nem megengedett.
 - A kívánt csatorna rádióvevőn való kiválasztásának és betanítási módja helyezésének helyes eljárás módja, valamint a rádióvevőn lévő LED-nek a betanítási folyamat különböző fázisaiban való reakciója a rádióvevő ill. meghajtás útmutatójában található.
- Válassza ki a rádióvevőn a kívánt csatornát és helyezze betanítási módba.
 - Nyomja meg a kívánt távirányító gombot.
 - A távirányítón lévő LED narancssárgán (SOMloq2) / pirosan (Somloq) világít.
 - A rádióparancs átvitelre kerül.
 - Ha további távirányítókat kíván betanítani erre a rádióvevőre, ismételje meg az 1. és a 2. pontot.

Üzem

Előfeltételek

- A kívánt rádióparancsot a kívánt rádióvevőre betanította.
- A távirányító eleme nem merült le.

SOMloq2 parancs küldése

- Egyszer nyomja meg a kívánt távirányító gombot.
- A LED narancssárgán világít

SOMloq parancs küldése

- Nyomja a kívánt távirányító gombot 0,5 másodpercnél hosszabb ideig.
- A LED pirosan világít

SOMloq2 - funkciók

Ezek a funkciók csak akkor használhatók, ha rádióvevőként SOMloq2 rádióvevőt használ.

Visszajelzés rezgéslei

A távirányító rezgéslei jelzi, hogy a vevő megkapta a küldött parancsot.

Hop - funkció

A Hop - funkció úgy növeli a rádiórendszer hatótávolságát, hogy az adó hatótávolságában lévő SOMloq2 rádióvevők továbbítják az aktív parancsot.

Auto Repeat funkció

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a rádióparancs adása már akkor megtörténjen, amikor az adó még a rádióvevő hatótávolságán kívül van. Az adó ekkor a parancsot max. 5-ször automatikusan megismétli 3 másodpercenként.

- Nyomja meg a távirányító gombot és 1 - 3 másodpercig tartsa lenyomva.
 - Auto Repeat funkció aktíválva

Állapotkérdés

Felvilágosítást ad arról, hogy a kapu nyitva vagy zárva van.

- Egymás után 2-szer röviden nyomja meg annak a kapunak a gombját, amelynek az állapotát le akarja kérdezni.

- A LED pirosan világít - Kapu nyitva
- A LED zölden világít - Kapu zárva

Töltés

A különböző töltési módok és a végrehajtás megfelelő eljárás módja a rádióvevő ill. a meghajtás útmutatójában található.

Elemcsere

Figyelmeztetések

- Az elemeket soha ne adják gyermekek kezébe. Lenyelés esetén azonnal keresse fel az orvost!
 - Az elemet ne nyissa ki, ne töltsön után, és kerülje annak vízzel, tüsszel vagy magas hőmérséklettel való érintkezését!
 - Csak CR 2032 típusú elemet használjon!
 - AZ elemet az országban érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa!
- Csavarozza ki a ház alsó részén lévő csavart.
 - Emelje le a ház felső részét.
 - Cserélje ki az elemet.
 - Tege vissza a ház felső részét.
 - Figyeljen arra, hogy a ház alsó része az ábrán látható módon be legyen akasztva a felső részbe.
 - Csavarozza be a csavart a ház alsó részébe.

Hibaelhárítás

- AZ elem lemerült vagy a távirányító meghibásodott
- A meghajtás nem indul:
 - A távirányító nincs betanítva.
 - A távirányító gombot többször a véletli tartományon kívül működtette - a gombot nyomja addig (legalább kétszer), amíg a meghajtás működésbe nem lép.
- A Somloq parancs nem kerül elküldésre
 - A gombot 0,5 mp-nél rövidebb ideig nyomta
 - A Somloq és SOMloq2 vegyes üzeme egy gombon
- Megoldás:** Törölje a gombot a SOMloq2 vevőből. Ezután legalább négyször nyomja meg a gombot.

Megfelelőségi nyilatkozat

www.sommer.eu/mrl

Ártalmatlanítás

Tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.