



HU Pearl Vibe távirányító

Cikksz. 4019

Műszaki adatok

Rádiófrekvencia	868,8 MHz (Somloq); 868,95 MHz (SOMloq2)
Hőmérséklet-tartomány	-25 °C ... +65 °C
Rádióparancsok	4
Hatótávolság	60- 150 m (környezetfüggő)
Méret	49 x 26 x 13 mm
Tömeg	kb. 30 g elemekkel együtt
Elem	CR 2032

Elemzési tudnivalók

- A távirányító üzemeltetése vagy karbantartása csak ennek az útmutatónak az elolvasása és megértése után, valamint figyelembevételével végezhető.
- A távirányítót gyermekek vagy állatok által hozzáférhető helyen tárolja.
- A távirányítót ne tárolja vagy üzemeltesse olyan helyeken, ahol nedvesség, gőz, magas páratartalom, por, közvetlen nap sugarzás vagy hasonló feltételek fordulnak elő.
- A távirányítót biztonságos helyen kell tárolni; ha a készülék leesik, ez kárt vagy a hatótávolság csökkenését okozhatja.
- A meghibásodott készüléket kizárólag a gyártó által megbízott szakemberrel javíttassa meg.
- Azon berendezéseket, amelyeknél balesetveszély áll fenn, csak közvetlen rálátás esetén szabad távirányítani!
- A biztonságos működtetéshez az adott helyen a berendezésre érvényes biztonsági előírásokat be kell tartani! (A biztonságos üzemeltetésre vonatkozó információival pl. a VDE és a szakmai szövetségek, vagy más országokban a hasonló szervezetek szolgálnak.)
- Az üzemeltető semmilyen védelmet nem élvez az olyan üzemmavárokkal szemben, melyeket más távvezérlési berendezések vagy készülékek okoznak (pl. rádiókészülékek, melyeket ugyanabban a frekvenciatartományban használnak).

Rendeltetésszerű használat

- A távirányítót kizárólag a SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH cég rádióvevővel együtt üzemeltesse.
- A távirányítót Somloq ugróködös és SOMloq2 rádiórendszerekhez használható.
- A távirányítót csak olyan eszközökhöz és berendezésekhez szabad használni, amelyeknél a rádióadó vagy rádióvevő üzemmavara esetén emberek, állatok vagy tárgyak nem kerülnek veszélybe, vagy ezen veszélyek kockázatát egyéb biztonsági berendezések kizárják.
- Fokozott balesetveszéllyel járó eszközök és berendezések (pl. darurendszerek) távirányítása tilos!

Távirányító betanítása a rádióvevőn

- A távirányítót mind a Somloq ugróködös vevőn, mind pedig a SOMloq2 vevőn betanítható.
 - A Somloq és SOMloq2 rádiórendszerek vegyes üzeme egy gombon nem megengedett.
 - A kívánt csatorna rádióvevőn való kiválasztásának és betanítási módba helyezésének helyes eljárásomda, valamint a rádióvevőn lévő LED-ek a betanítási folyamat különböző fázisaiban való reakciója a rádióvevő ill. meghajtás útmutatójában található.
- Válassza ki a rádióvevőn a kívánt csatornát és helyezze betanítási módba.
 - Nyomja meg a kívánt távirányítói gombot.
 - A távirányítón lévő LED narancssárgán (SOMloq2) / pirosan (Somloq) világít.
 - A rádióparancs átvitelre kerül.
 - Ha további távirányítókat kíván betanítani erre a rádióvevőre, ismétlje meg az 1. és a 2. pontot.

Üzem

Előzetételek

- A kívánt rádióparancsot a kívánt rádióvevőre betanította.
- A távirányítói elemre nem kerül le.

SOMloq2 parancs küldése

- Egyszer nyomja meg a kívánt távirányítói gombot.
- A LED narancssárgán világít

SOMloq parancs küldése

- Nyomja a kívánt távirányítói gombot 0,5 másodpercnél hosszabb ideig.
- A LED pirosan világít

SOMloq2 - funkciók

Ezek a funkciók csak akkor használhatók, ha rádióvevőként SOMloq2 rádióvevőt használ.

Visszajelzés rezgéssel

A távirányítói rezgéssel jelzi, hogy a vevő megkapta a küldött parancsot.

Hop - funkció

A Hop - funkció úgy növeli a rádiórendszer hatótávolságát, hogy az adó hatótávolságában lévő SOMloq2 rádióvevők továbbítják az aktív parancsot.

Auto Repeat funkció

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a rádióparancs adása már akkor megtörténjen, amikor az adó még a rádióvevő hatótávolságán kívüli van. Az adó ekkor a parancsot max. 5-ször automatikusan megismétli 3 másodpercenként.

- Nyomja meg a távirányítói gombot és 1 - 3 másodpercig tartsa lenyomva.
- Auto Repeat funkció aktíválva

Állapotkérdés

Felvilágosítást ad arról, hogy a kapu nyitva vagy zárva van.

- Egymás után 2-szer röviden nyomja meg annak a kapunak a gombját, amelynek az állapotát le akarja kérdezni.
- A LED pirosan villog
 - Kapu nyitva
 - A LED zölden világít
 - Kapu zárva

Törlés

A különböző törési módok és a végrehajtás megfelelő eljárásomda a rádióvevő ill. a meghajtás útmutatójában található.

Elemcsere

Figyelmeztetések

- Az elemeket soha ne adja gyermekek kezébe. Lenyelés esetén azonnal keresse fel az orvost!
 - Az elemet ne nyissa ki, ne töltsön után, és kerülje annak vízzel, tüsszel vagy magas hőmérsékletekkel való érintkezését!
 - Csak CR 2032 típusú elemet használjon!
 - Az elemet az országban érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa!
- Csavarozza ki a ház alsó részén lévő csavart.
 - Emelje le a ház felső részét.
 - Cserélje ki az elemet.
 - Tegye vissza a ház felső részét.
 - Figyeljen arra, hogy a ház alsó része az ábrán látható módon be legyen akasztva a felső részbe.
 - Csavarozza be a csavart a ház alsó részébe.

Hibaelhárítás

- A LED nem világít: Az elem lemerült vagy a távirányító meghibásodott.
 - A meghajtás nem indul:
 - A távirányító nincs betanítva.
 - A távirányítói gomb többször a vételi tartományon kívül működtette - a gombot nyomja addig (legalább kétszer), amíg a meghajtás működésbe nem lép.
 - A Somloq parancs nem kerül elküldésre
 - A gombot 0,5 mp-nél rövidebb ideig nyomta
 - A Somloq és SOMloq2 vegyes üzeme egy gombon
- Megoldás:** Törölje a gombot a SOMloq2 vevőből. Ezután legalább négyyszer nyomja meg a gombot.

Megfelelőségi nyilatkozat

www.sommer.eu/mlr

Ártalmatlanítás

Tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.